




## 部品の確認



- |            |    |
|------------|----|
| ①本体(目皿付)   | 1台 |
| ②角脚        | 4本 |
| ③グリップボルト   | 4ヶ |
| ④本体把手(バネ付) | 2ヶ |
| ⑤目皿把手      | 2ヶ |
| ⑥蝶ボルト      | 4ヶ |
| ⑦焼きアミ      | 1枚 |



## 使用前の準備



(1)目皿把手は先に丸穴に差し込み、すぼめながら長穴に差し込みます。

本体把手を本体に蝶ボルトを締めて固定します。(G-600は取付済)

(2)角脚を差し込みます。

(3)グリップボルトを締めて固定します。

- この製品は行き届いた品質管理のもとで生産されていますが、万一不良やお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。
- この製品は金属で出来ています。手等を傷つけぬ様、注意してご使用ください。
- 材質、仕様、外観等はお断りなく変更する場合があります。ご了承ください。

お手軽な炭火起こしの助っ人 “火起こし達人” 登場  
火起こしは手軽で便利なホンマ製作所の “火起こし達人” をご使用ください。

**株式会社 ホンマ製作所**

新潟県新潟市南区北田中801番地8 TEL 025-362-1235 FAX 025-362-1238

Eメール info@honma-seisakusyo.co.jp

URL <http://www.honma-seisakusyo.co.jp/>

日本製

## 取扱説明書

この度はバーベキューコンロをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みになり、ご使用くださいますよう、お願いいたします。  
また、いつでも使用できるよう、本書を大切に保管してください。



※プレート別売



G - 600





G - 900

(((●))) HONMA

ご使用になる前に必ず本書を読み、充分理解されたうえでご使用ください。

■安全にお使いいただくために

 <b>警告</b>	この表示は、取扱いを誤った場合、人が死亡または重症を負う可能性や火災発生の可能性があることを示します。
 <b>注意</b>	この表示は、取扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性や物的損害等の可能性があることを示します。

■はじめに

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

製品を安全にご使用いただくために、下記の事項を遵守してください。




このマークは絶対行ってはいけないことを表しています。




このマークは必ず守っていただきたいことを表しています。

## 使用環境


 **警告**：火災、一酸化炭素中毒、やけどの恐れあり。




●屋内やテント内で使用しないでください。




●着火や燃料としてガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しないでください。




●燃えやすいものを近づけないでください。




 **注意**：転倒防止。火災、やけどの恐れあり。



●風の強い場所で使用しないでください。




●本体の上面が平らになるように、脚の高さをそれぞれ調整してください。




●消火にそなえ、近くに水を入れたバケツなどを用意してください。

## 使用上の注意事項


 **注意**：火災、やけど、破損の恐れあり。




●使用時はゆらさないでください。




●使用中に持ち上げたり移動をしないでください。




●使用中炭バサミなどを網の上に載せないでください。




●使用中は熱くなりまですので軍手等をご用意ください。




●使用中は場所を離れないでください。



●お子様やペットには充分ご注意ください。



●燃焼中の木炭に水をかけると水蒸気が発生し危険です。



●燃料は完全に消火し、始末ください。

## お手入れの仕方

○食器用洗剤で汚れを良く洗い落としてください。金属タワシなど硬いもので洗うと傷がつきます。

○こげつきなどを洗い落とす時は金属ヘラや金属タワシなどを使用しないでください。

熱湯にしばらく浸してから食器用洗剤などでこすり洗い落としてください。

○水分を良く拭き取り乾燥させてください。

○焼きアミは食用油を薄く塗ってください。

○本体は熱により塗装面が変色することがありますが、なんら問題はありません。

○サビた場合はサビを取り除いて、食器用洗剤などで良く洗ってください。

## プレートの取扱い

○プレートの塗膜は食品衛生法の規格に適合している耐熱塗料を使用しております。

○プレートの塗膜は使用により剥離、磨耗します。ご了承ください。